

ACTUACION EN CASO DE ALARMA

Central convencional · 12 zonas

Documento de apoyo para el cliente



Acceso Nivel 2 (Operador): el Nivel 2 da acceso total a las funciones de la central; el **rearme** requiere Nivel 2. Actívelo girando la llave de la cerradura del frontal o pulsando **TECLADO** e introduciendo el código **2222**.

Retardo de sirenas: según la configuración instalada (de fábrica la central se entrega sin retardo).

- 1 Identifique la zona en alarma**
Busque el piloto de ALARMA de ZONA encendido. Según el manual: **parpadeo = alarma de detector; fijo = alarma manual (pulsador)**. Se enciende también el piloto general de ALARMA. Consulte el Cuadro de Zonas para localizar el lugar.
- 2 Acuda al lugar y compruebe si hay fuego**
Diríjase a la zona indicada con precaución y verifique si existe fuego o humo real.
- 3 SI HAY FUEGO → Plan de Emergencia y 112**
Active el Plan de Emergencia del edificio, evacue y llame al **112**. Para activar las sirenas de inmediato (evacuación), mantenga pulsada **SILENCIAR SIRENAS / EVACUACION** durante 3 segundos.
- 4 NO HAY FUEGO → Falsa alarma**
Si no hay fuego, se trata de una falsa alarma. Continúe con los pasos siguientes.
- 5 Acceda a Nivel 2 y silencio**
Gire la llave o pulse **TECLADO + 2222**. Con la central en alarma, pulse **SILENCIAR SIRENAS / EVACUACION** para desactivar las sirenas y **SILENCIAR ZUMBADOR** para callar el pitido interno.
- 6 Anule la zona afectada**
Presione **una vez** la tecla de la ZONA en alarma. Se encienden **fijos** el **LED ambar de esa zona** y el piloto general **ANULADAS**. Según el manual, esa zona deja de procesar señales de alarma de sus detectores mientras este anulada.
- 7 Rearme la central y avise al Servicio Técnico**
Pulse **REARME** (Nivel 2) para reiniciar la central y eliminar las indicaciones de alarma/avería ya resueltas. Avise a A2J: **955 632 178**.
- 8 Reparado: vuelva a habilitar la zona y rearme**
Reparada la avería, pulse otra vez la tecla de esa ZONA hasta dejarla **ACTIVA** de nuevo (ver el ciclo más abajo) y pulse **REARME**.

La tecla de cada ZONA es cíclica — cada pulsación cambia el estado de esa zona:

1 pulsación	ANULA la zona: se encienden fijos el LED ambar de la zona y el piloto general ANULADAS . La zona deja de detectar.
2 pulsaciones	EN PRUEBA: parpadean el piloto PRUEBAS y el LED ambar de esa zona.
3 pulsaciones	ACTIVA de nuevo: la zona vuelve al estado normal (vigilando).



ADVERTENCIA — ZONA ANULADA, NO OPERATIVA. Una zona anulada **NO detecta incendios** y queda fuera de servicio. La decisión de anularla y mantenerla anulada es **responsabilidad del cliente**, que deberá implementar **medidas complementarias de seguridad** en esa zona mientras dure la desconexión. Habilítela en cuanto se repare la avería.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central como información complementaria. Este documento es solo un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.