

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Teclas, indicadores y acciones básicas

CENTRAL KILSEN KFP-AF2-09 · ANALÓGICA DIRECCIONABLE (2 LAZOS)



ACCESO A LOS MENÚS: pulse **F4 (Menú princip)**, seleccione el usuario y escriba la contraseña **girando el mando**; pulse **el mando** para confirmar. Contraseñas por defecto del fabricante: **Operador 2222, Mantenimiento 3333**. Para salir: **F3 (Salida de sesión)**.

TECLAS Y PULSADORES DE USO DEL CLIENTE

ENTERADO	Silencia el zumbador de la central. LED fijo = zumbador silenciado.
SIRENA DISPARO/PARO	Activa o desactiva las sirenas. LED encendido: al pulsar se desactivan . LED apagado: al pulsar se activan .
REARME	Rearma la central y borra los eventos actuales del sistema.
MANDO GIRATORIO	Girar = seleccionar opción o introducir datos. Pulsar = confirmar.
F1 / F2 / F3 / F4	Ejecutan la opción que aparece sobre cada tecla en la LCD (F1 Ver eventos, F4 Menú princip...): cambian según la pantalla.

INDICADORES LUMINOSOS (LED)

ALIMENTACIÓN (verde)	El sistema está alimentado.
TEST (amarillo)	Hay dispositivos o funciones en prueba.
DESCONEXIÓN (amarillo)	Hay dispositivos o funciones deshabilitados : esa parte no detecta.
AVERÍA (amarillo)	Avería general; parpadea también el LED de la función o dispositivo afectado.
ALARMA (rojo)	Alarma. Parpadea = detector. Fijo = pulsador manual.
SIRENAS DESCONEXIÓN/AVERÍA	Parpadea = avería de sirena. Fijo = sirena desconectada o en prueba.
AVERÍA ALIMENTACIÓN	Parpadea = avería de batería. Fijo = avería de fusible de red o de alimentación.
AVERÍA TIERRA	Derivación a tierra en la instalación.
BATERÍA BAJA	La central funciona con batería y la carga puede ser insuficiente.
AVERÍA SISTEMA	Fallo interno de la central. Avise al Servicio Técnico.

CÓMO LEER LA PANTALLA LCD

Línea superior	Modo día/noche, fecha y hora, estado de red y contadores de alarmas, averías y condiciones activas.
Área de mensajes	Primer y ultimo evento: número de zona, dispositivo, texto de ubicación y hora.
Zumbador	Continuo = alarma o avería de sistema. Intermitente lento = otras averías. Rápido = condición.

ACCIONES RÁPIDAS

Silenciar el zumbador	Pulse ENTERADO .
Silenciar las sirenas	Pulse SIRENA DISPARO/PARO (con su LED encendido).
Ver el detalle de eventos	Pulse F1 (Ver eventos) .
Rearmar la central	Pulse REARME (los pulsadores manuales deben reponerse antes).
Deshabilitar zona/dispositivo	F4 > contraseña > Desconect/Conectar > Deshabilitar > Zonas/Dispositivos > confirmar con el mando > F2 (Salir) .
Volver a habilitar	Mismo menú, opción Habilitar ; después pulse REARME .



UNA ZONA O DISPOSITIVO DESHABILITADO NO DETECTA NI TRANSMITE ALARMA. Mientras permanezca deshabilitado (LED **DESCONEXIÓN** encendido), esa parte de la instalación queda sin protección. Mantener la desconexión es responsabilidad del titular, que debe adoptar **medidas de vigilancia complementarias** durante ese periodo y **volver a habilitarlo en cuanto se repare**.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central KILSEN KFP-AF2-09. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.

CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Servicio Técnico 955 632 178 · WhatsApp 629 836 574 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es