

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Serie KFP-CF · válida para KFP-CF2, KFP-CF4 y KFP-CF8 · 2, 4 u 8 zonas convencionales

PLANTILLA UNIVERSAL KILSEN KFP-CF · zonas a bolígrafo: ocupadas / LIBRE / NO APLICA



CONTRASEÑA DE NIVEL OPERADOR: 2 2 2 2 + INTRO

Necesaria para parar sirenas, anular/habilitar zonas y rearmar. Pitido largo + LED de **REARME** fijo = acceso concedido; tres pitidos cortos = contraseña incorrecta. La central vuelve al nivel público a los 5 min sin pulsar ninguna tecla.



KILSEN KFP-CF8-09

1 · TECLAS DE USUARIO

ENTERADO (negra)	Silencia el zumbador y reconoce los eventos activos.
SIRENA DISPARO/PARO (roja)	Para las sirenas si suenan; si están paradas, las dispara.
REARME (verde)	Rearma la central y borra los eventos. Requiere nivel operador.
DESCONEXIÓN	Anula o habilita. Se pulsa seguido del botón de zona (Z1–Z8) o del de SIRENAS.
TEST	Prueba zona o sirenas (+ botón correspondiente); máximo 4 zonas a la vez. Más de 3 s: prueba de LED y zumbador.
Z1 ... Z8	Botones de zona. Solo actúan combinados con DESCONEXIÓN o con TEST.
1 · 2 · 3 · 4 + INTRO	Teclado numérico para introducir la contraseña de operador.

2 · INDICADORES LUMINOSOS (LED)

ALIMENTACIÓN (verde)	Fijo: la central está correctamente alimentada. Es el estado normal.
ALARMA (rojo)	Alarma de incendio. Parpadea: la activó un detector. Fijo: la activó un pulsador.
AVERÍA (ámbar)	Parpadea: hay una avería. Parpadea además el LED concreto de la función o zona.
LED de zona Z1–Z8	Rojo parpadeando: detector en alarma. Rojo fijo: pulsador en alarma. Ámbar parpadeando: avería en la zona. Ámbar fijo: zona anulada o en prueba.
DESCONEXIÓN / TEST (ámbar)	Fijo: hay algo anulado (DESCONEXIÓN) o algo en prueba (TEST).
SIRENAS AVE/DESC/TEST	Parpadea: avería en las sirenas. Fijo: sirenas anuladas o en prueba.
EN. INC. ON/REC. (enrutado)	Estado de la transmisión de alarma a receptora o bomberos: activada, recibida, averiada o anulada. No disponible en centrales de 2 zonas.
AVERÍA ALIMENTACIÓN	Parpadea: fallo de batería o de su fusible. Fijo: fallo de red eléctrica o de su fusible.
AVERÍA TIERRA / RED / SISTEMA / EXP. E/S	Derivación a tierra · fallo de la red de centrales · avería del procesador · tarjeta de expansión averiada o anulada.
FUERA SERVICIO	La detección está fuera de servicio por falta de alimentación. Avise de inmediato.

3 · ACCIONES RÁPIDAS

Silenciar el zumbador	ENTERADO
Parar las sirenas	2 2 2 2 + INTRO → SIRENA DISPARO/PARO
Rearmar la central	2 2 2 2 + INTRO → REARME
Anular una zona	2 2 2 2 + INTRO → DESCONEXIÓN → botón de la zona → REARME
Habilitar una zona anulada	2 2 2 2 + INTRO → DESCONEXIÓN → botón de la zona → REARME
Probar LED y zumbador	Mantener pulsado TEST más de 3 segundos

FRONTALES SERIGRAFIADOS EN INGLÉS: PANEL SILENCE = ENTERADO · SOUNDER START/STOP = SIRENA DISPARO/PARO · RESET = REARME · DISABLE = DESCONEXIÓN · TEST = TEST · SUPPLY / FAULT / FIRE ALARM = ALIMENTACIÓN / AVERÍA / ALARMA · FIRE ROUTING = ENRUTADO DE INCENDIO



ADVERTENCIA

Una zona anulada (desconectada) **NO está operativa: no detecta incendios ni activa las sirenas**. Mantenerla anulada es una decisión y una responsabilidad del titular de la instalación, que debe adoptar medidas de seguridad complementarias (vigilancia, rondas, extintores accesibles) mientras dure la desconexión. Vuelva a habilitarla en cuanto se repare la avería.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central KILSEN serie KFP-CF (KFP-CF2 / CF4 / CF8). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).