

ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Central convencional de 4 zonas · Protocolo para el cliente

Fabricante: Aguilera Electrónica · Modelo: AE/C5-4



LLAVE «NIVEL DE ACCESO»

Posición 1: reposo / solo visualización.

Posición 2: habilita las teclas de la central (silenciar, rearmar, conectar/desconectar zonas).

Al terminar, **vuelva la llave a posición 1**, retírela y guárdela en lugar seguro y conocido por el responsable.

Las sirenas suenan de inmediato.



- Identifique la zona en alarma**
Suena el zumbador y las sirenas; parpadean el LED rojo **ALARMA** y el LED rojo de la zona (1-4). Consulte el cuadro de zonas.
- Acuda al lugar y compruebe si hay fuego**
Verifique con precaución si existe **fuego o humo real**.
- SÍ HAY FUEGO → Active el Plan de Emergencia**
Evacúe y llame al **112**. Si las sirenas no suenan o se silenciaron: llave en **posición 2** y pulse **DISPARO SIRENAS**.
- NO HAY FUEGO → Falsa alarma: silencie**
Llave en **posición 2**. Pulse **SILENCIAR SIRENAS** y después **SILENCIAR ZUMBADOR** (los LEDs quedan fijos).
- Rearme la central**
Pulse **RESET**. Si la central queda en reposo (solo LED verde **RED 230V**), vuelva la llave a posición 1. Si la alarma vuelve a saltar, pase al paso 6.
- Desconecte (anule) la zona afectada**
Llave en **posición 2** → **CONECTAR/DESCONECTAR** (parpadean LED **DESCONEXION** y LED amarillo zona 1) → **PRUEBA/AVANCE** hasta la zona en alarma → **CONECTAR/DESCONECTAR** (LED amarillo de la zona FIJO = desconectada) → **RESET** para salir. Si no pulsa **RESET**, la central no se rearmará.
- Avise al Servicio Técnico**
955 632 178 · WhatsApp **629 836 574**. Indique la zona desconectada.
- Reparado: vuelva a conectar la zona y rearme**
Llave en **posición 2** → **CONECTAR/DESCONECTAR** → **PRUEBA/AVANCE** hasta la zona → **CONECTAR/DESCONECTAR** (LED amarillo **INTERMITENTE** = conectada) → **RESET**. Llave a posición 1.



ADVERTENCIA — ZONA ANULADA (DESCONECTADA), NO OPERATIVA. Mientras una zona esté desconectada **NO detecta incendios**. Mantenerla así es **responsabilidad del cliente**, que debe adoptar **medidas complementarias de seguridad** (vigilancia, rondas) hasta su reparación y conexión.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central Aguilera Electrónica AE/C5-4. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).