

# GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Central convencional de 4 zonas · Teclas, indicadores y acciones

Fabricante: Aguilera Electrónica · Modelo: AE/C5-4



## LLAVE «NIVEL DE ACCESO»

**Posición 1:** reposo / solo visualización.

**Posición 2:** habilita las teclas de la central (silenciar, rearmar, conectar/desconectar zonas).

Al terminar, **vuelva la llave a posición 1**, retírela y guárdela en lugar seguro y conocido por el responsable.



## 1 · Teclas de usuario

| Tecla                         | Función                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SILENCIAR ZUMBADOR</b>     | Silencia el zumbador interno. Los LEDs de alarma pasan de intermitente a fijo.                                |
| <b>SILENCIAR SIRENAS</b>      | Silencia las sirenas exteriores (solo tras comprobar que no hay fuego).                                       |
| <b>DISPARO SIRENAS</b>        | Activa las sirenas para evacuar si hay fuego.                                                                 |
| <b>RESET</b>                  | Rearma la central. También sale del modo conectar/desconectar.                                                |
| <b>CONECTAR / DESCONECTAR</b> | Entra en el modo para anular o volver a conectar una zona o las sirenas.                                      |
| <b>PRUEBA / AVANCE</b>        | Avanza a la siguiente zona en el modo conectar/desconectar. (El modo PRUEBA es de uso exclusivo del técnico.) |

## 2 · Indicadores luminosos (LED)

| LED                                     | Significado                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>RED 230V (verde)</b>               | Funcionamiento normal con alimentación de red. En reposo solo debe estar este encendido.                                                    |
| ● <b>ALARMA + LED rojo zona</b>         | Alarma de incendio en la zona iluminada (1–4).                                                                                              |
| ● <b>LED amarillo de zona</b>           | Avería de la zona, zona desconectada o zona en prueba.                                                                                      |
| ● <b>AVERIA</b>                         | Avería general. Mire qué LED de la columna AVERIAS está encendido.                                                                          |
| ● <b>SIRENAS · DESCONEXION · PRUEBA</b> | Sirenas desconectadas o en avería · alguna zona desconectada · alguna zona en prueba.                                                       |
| ● <b>Columna AVERIAS</b>                | CPU · Sirena 1 · Sirena 2 · Sobrecarga/Fallo +24V DC · Batería baja · Batería desc. · Fallo red · Cargador batería · Aliment. aux · Tierra. |

## 3 · Acciones rápidas

| Situación                     | Qué hacer                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarma</b>                 | Siga el protocolo «Actuación en caso de alarma».                                                                                                                         |
| <b>Falsa alarma</b>           | Llave pos. 2 → SILENCIAR SIRENAS → SILENCIAR ZUMBADOR → RESET → llave pos. 1.                                                                                            |
| <b>Avería (LED amarillo)</b>  | Llave pos. 2 → SILENCIAR ZUMBADOR. Anote el LED encendido y avise al Servicio Técnico.                                                                                   |
| <b>Fallo de red</b>           | Revise el diferencial/magnetotérmico «ALARMA CONTRA INCENDIOS – NO APAGAR». La batería mantiene la central un tiempo limitado: avise.                                    |
| <b>Anular / conectar zona</b> | Llave pos. 2 → CONECTAR/DESCONECTAR → PRUEBA/AVANCE hasta la zona → CONECTAR/DESCONECTAR (LED amarillo <b>fijo</b> = anulada · <b>intermitente</b> = conectada) → RESET. |



**ADVERTENCIA — ZONA ANULADA (DESCONECTADA), NO OPERATIVA.** Mientras una zona esté desconectada **NO detecta incendios**. Mantenerla así es **responsabilidad del cliente**, que debe adoptar **medidas complementarias de seguridad** (vigilancia, rondas) hasta su reparación y conexión.

**MUY IMPORTANTE:** consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central Aguilera Electrónica AE/C5-4. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).