

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL NOTIFIER ID3000 · Central analógica direccionable



Nivel de acceso 2 = gire la LLAVE a la derecha. Sin ella solo funcionan ① SILENCIAR ZUMBADOR y FIN RETARDO/EVACUACIÓN. Las pestañas de la pantalla (Alarma · Avería · Anulado · Usuario) se recorren con **CAMBIAR TABULADOR**. Las sirenas suenan de inmediato (sin retardo).

Tecla	Qué hace
① SILENCIAR ZUMBADOR	Acepta la alarma o avería: para el pitido de la central y los LEDs pasan a fijos.
② SILENCIAR / REACTIVAR	Para las sirenas. Segunda pulsación: las vuelve a activar. Solo con alarma activa.
③ REARME	Restablece la central a NORMAL una vez eliminada la causa. Si persiste, vuelve a señalizar.
FIN RETARDO / EVACUACIÓN	Activa todas las sirenas (evacuación general). Pide confirmar con ✓.
CAMBIAR TABULADOR	Cambia de pestaña en pantalla; en reposo abre el Menú de Usuario.
ZONAS EN ALARMA	Va directo a la pestaña Alarma y recorre las zonas en alarma.
▲ ▼ ◀ ▶ * ✓ ✕	Moverse por pantalla · * método rápido anular/habilitar · ✓ aceptar · ✕ cancelar/salir.
MODULO DÍA · AMPLIAR RETARDO · ANULAR SAL. REMOTA	Funciones avanzadas: no las use sin indicación del Servicio Técnico.



LED	Color	Significado
ALARMA	Rojo	Alarma de incendio. Intermitente = sin aceptar; fijo = aceptada con ①.
FALLO	Ámbar	Avería en el sistema (ver pestaña Avería). Zumbador: pitido cada 2 min tras ①.
PREALARMA	Ámbar	Un detector tiene lectura alta sin llegar a alarma: compruebe la zona.
ANULADO	Ámbar	Hay equipos o zonas anulados: NO detectan. Habilítelos cuando se reparen.
SIRENA FALLO/ANULADA	Ámbar	Sirenas en fallo o anuladas.
FALLO DEL SISTEMA	Ámbar	Fallo interno de la central: avise al Servicio Técnico.
EN PRUEBA	Ámbar	Hay una prueba de zona en curso.
ALIMENTACIÓN	Verde	Central alimentada (red o baterías). Debe estar siempre encendido.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Pita la central	Pulse ① SILENCIAR ZUMBADOR. Lea en pantalla qué ocurre (Alarma / Avería) y dónde.
Alarma: parar sirenas	Compruebe que no hay fuego → llave a la derecha → ② SILENCIAR/REACTIVAR.
Rearmar	Llave a la derecha → ③ REARME → «SISTEMA REARMADO» → Estado: NORMAL.
Anular equipo en alarma	Llave → pestaña Alarma → ▼ hasta «ANULAR ESTE EQUIPO» → * → ✓ → ③ REARME.
Anular zona completa	Llave → pestaña Alarma → ▼ hasta «ANULAR ESTA ZONA» → * → elija 0=Todos sensores / 1=Todas entradas → ✓.
Habilitar lo anulado	Llave → CAMBIAR TABULADOR hasta pestaña Anulado → * → HABILITAR → ✓ → ③ REARME.
Avería en pantalla	Pulse ①, anote zona y texto del equipo y avise al Servicio Técnico. Tras repararse: ③ REARME.
Evacuación general	Pulse FIN RETARDO/EVACUACIÓN → confirme con ✓ (llave si lo pide). Todas las sirenas suenan.



ADVERTENCIA — ZONA/PUNTO ANULADO, NO OPERATIVO. Un equipo o zona anulado **NO detecta incendios**. Mantenerlo anulado es **responsabilidad del cliente**; adopte **medidas complementarias de seguridad** y avise al Servicio Técnico para su reparación inmediata.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central NOTIFIER ID3000 (MF-DT-190_B). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).