

ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL NOTIFIER ID3000 · Central analógica direccionable



Para usar las teclas SILENCIAR/REACTIVAR, REARME y ANULAR es necesario el nivel de acceso 2: gire la LLAVE a la derecha. Con la llave en el centro la central vuelve al nivel 1. Las sirenas suenan de inmediato (sin retardo). Las teclas ① ② ③ llevan pegatina numerada en el frontal.

1

Identifique el punto en alarma

La pantalla muestra **Alarma ZONA n**, la descripción de la zona y del equipo (detector/pulsador). LED rojo **ALARMA** intermitente y zumbador continuo. Pulse ① **SILENCIAR ZUMBADOR**: acepta la alarma (LED fijo, pitido cada 12 s). Si hay varias zonas, pulse **ZONAS EN ALARMA** para verlas una a una.

2

Acuda al lugar indicado y compruebe si hay fuego

Vaya al punto señalado y verifique de forma visual. No silencie las sirenas hasta confirmar la situación.

3

SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia del edificio, avise al **112** y evacúe. No pulse SILENCIAR/REACTIVAR ni REARME.

4

NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Gire la **llave** a la derecha. Pulse ② **SILENCIAR/REACTIVAR**: las sirenas se paran (una segunda pulsación las vuelve a activar).

5

Rearme la central

Pulse ③ **REARME**. En pantalla aparece «SISTEMA REARMADO» y vuelve a «Estado: NORMAL». **Si no rearma, la alarma queda enclavada**. Si la alarma vuelve a saltar sin causa, continúe en el paso 6.

6

Anule el equipo que repite la alarma (método rápido)

Con la llave girada y la pestaña **Alarma** en pantalla: pulse ▼ hasta ver «ANULAR ESTE EQUIPO», pulse * y confirme con ✓. Se enciende el LED ámbar **ANULADO**. Después pulse ③ **REARME**.

7

Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178 / WhatsApp 629 836 574

Indique la zona, el texto del equipo mostrado en pantalla y lo que ha ocurrido. Mantenga medidas de vigilancia mientras el equipo esté anulado.

8

Reparado: vuelva a habilitar el equipo + REARME

Con la llave girada, seleccione la pestaña **Anulado** (tecla **CAMBIAR TABULADOR**), pulse *, elija **HABILITAR** y confirme con ✓. El LED ANULADO se apaga. Pulse ③ **REARME**.



ADVERTENCIA — ZONA/PUNTO ANULADO, NO OPERATIVO. Un equipo anulado **NO detecta incendios**. Mantenerlo anulado es **responsabilidad del cliente**; adopte **medidas complementarias de seguridad** y avise al Servicio Técnico para su reparación inmediata.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central NOTIFIER ID3000 (MF-DT-190_B). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.



RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).