

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL NOTIFIER ID50 · Central analógica direccionable · 1 lazo · 16 zonas



Clave de nivel 2. Por defecto, las teclas SILENCIAR ZUMBADOR, AMPLIAR RETARDO, SILENCIAR/REACTIVAR y REARME piden la **clave de usuario de nivel 2** (teclea las cifras y confirme con **5 ✓**) o la **llave** girada. **FIN RETARDO/EVACUACIÓN** corta el retardo sin clave; la evacuación puede pedir la según configuración. La clave de su instalación se la entrega el instalador: guárdela en lugar seguro y **no la escriba en el frontal**.

Tecla	Qué hace
SILENCIAR ZUMBADOR	Calla el zumbador interno y acepta la alarma o avería. Vuelve a sonar con un evento nuevo.
AMPLIAR RETARDO	Solo en modo retardado: añade el retardo ampliado antes de que suenen las sirenas.
FIN RETARDO / EVACUACIÓN	Cancela los retardos y activa todas las sirenas (evacuación). Cortar el retardo no pide clave; la evacuación puede pedir la.
SILENCIAR / REACTIVAR	Para las sirenas; segunda pulsación: las reactiva. Una alarma nueva las reactiva sola.
REARME	Vuelve a «Sistema estado normal» si la causa ha desaparecido; si no, la señaliza de nuevo.
MENÚ (abajo dcha.)	Abre el menú de usuario: pide clave nivel 2 → 1 Prueba · 2 Anular/Habilitar · 3 Reloj · 4 Modo ver.
5 ✓ · ◀ 4 · ▲ 8 / ▼ 2 · ▶ 6	5 ✓ confirma · ◀ 4 cancela / sale · ▲ 8 ▼ 2 recorren eventos y equipos · ▶ 6 más información.
0..9 · LLAVE	Teclas numéricas: clave y nº de zona. Llave girada = nivel 2 sin clave (si está instalada).



LED	Color	Significado
ZONA EN ALARMA 1-16	Rojo	Zona en alarma de incendio. La pantalla indica el equipo exacto.
ZONA FALLO/ANULAR/TEST 1-16	Ámbar	Zona con avería, anulada o en prueba: mire la pantalla para saber cuál de las tres.
ALARMA	Rojo	Alarma de incendio en curso.
FALLO · FALLO DE SISTEMA · FALLO DE TIERRA	Ámbar	Avería general · fallo interno de la CPU · derivación a tierra en el cableado. Avise al Servicio Técnico.
FALLO FUENTE ALIMENT.	Ámbar	Falta la red eléctrica o hay problema de baterías (la pantalla dice cuál). Compruebe el magnetotérmico de la central.
ANULADO · EN PRUEBA	Ámbar	Hay zonas, equipos, salidas o retardos anulados (NO detectan) · prueba de zona en curso.
RETARDO ACTIVO	Ámbar	Modo retardado: ante alarma, las sirenas esperan el tiempo programado. Parpadea mientras corre el retardo.
SIRENA / SAL. PROT. / SALIDA REM. FALLO/ANULADA	Ámbar	Sirenas, salida de protección (extinción) o salida remota en fallo o anuladas.
SALIDA REM. ACTIVADA · SEÑAL TÉCNICA ACTIVADA · PREALARMA	Rojo/Ámbar	Transmisión de alarma activa · entrada técnica (no incendio) activa · detector con lectura alta sin alarma.
ALIMENTACIÓN	Verde	Central alimentada. Debe estar siempre encendido.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Pita la central	SILENCIAR ZUMBADOR (clave + 5 ✓). Lea en pantalla si es ALARMA o AVERÍA y en qué zona/equipo.
Alarma: parar sirenas	Compruebe que no hay fuego → SILENCIAR/REACTIVAR (clave + 5 ✓).
Rearmar	REARME (clave + 5 ✓) → «Sistema estado normal».
Anular zona / equipo	MENÚ → clave + 5 ✓ → 2 → 1 Zona → nº zona → 5 ✓ → 1 Toda zona (o 2 Equipo en zona → ▲8/▼2 → 5 ✓) → 5 ✓ → ◀ 4.
Habilitar lo anulado	Misma ruta: la pantalla ofrece «Habil. toda?» → 5 ✓ → ◀ 4 → REARME .
Anular todas las sirenas	MENÚ → clave + 5 ✓ → 2 → 2 Salidas → 1 Sirenas → 5 ✓. Solo bajo indicación del Servicio Técnico.
Avería en pantalla	SILENCIAR ZUMBADOR, anote el texto (p. ej. «EQUIPO NO RESPONDE Z01 M12») y avise al Servicio Técnico. Reparada: REARME .
Ver averías / anulados	MENÚ → clave + 5 ✓ → 4 Modo ver → 3 Averías / 5 Anulados → ▲8/▼2 → ◀ 4.
Evacuación general	FIN RETARDO/EVACUACIÓN : todas las sirenas suenan al instante (clave + 5 ✓ si la pide).



RECUERDE: tras anular, pulse **REARME**; una zona o equipo anulado **NO detecta**: habilítelo en cuanto se repare. Mantenerlo anulado es responsabilidad del titular: adopte vigilancia complementaria en esa parte del edificio y avise al Servicio Técnico. **Habilítelo en cuanto se repare y pulse REARME.**