

ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL NOTIFIER ID50 · Central analógica direccionable · 1 lazo · 16 zonas



Clave de nivel 2. Por defecto, las teclas SILENCIAR ZUMBADOR, AMPLIAR RETARDO, SILENCIAR/REACTIVAR y REARME piden la **clave de usuario de nivel 2** (teclea las cifras y confirme con **5** ✓) o la **llave** girada. **FIN RETARDO/EVACUACIÓN** corta el retardo sin clave; la evacuación puede pedirla según configuración. La clave de su instalación se la entrega el instalador: guárdela en lugar seguro y **no la escriba en el frontal**.

1

Identifique la zona y el equipo en alarma

Zumbador continuo, LED rojo **ALARMA** y LED rojo de **ZONA EN ALARMA** con su número. La pantalla muestra «ALARMA 01/01 : Z05 M12 PUL 11:59» y debajo el texto de la zona y del equipo (S = sensor, M = módulo/pulsador). Pulse **SILENCIAR ZUMBADOR** (clave + 5 ✓ si la pide). Con varias alarmas, recórralas con **▲ 8 / ▼ 2**.

2

Acuda al lugar y compruebe si hay fuego

Verifique de forma visual. Si el LED **RETARDO ACTIVO** parpadea, la central está en modo retardado y las sirenas aún no suenan: **FIN RETARDO/EVACUACIÓN** las activa de inmediato (para cortar el retardo no pide clave).

3

SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia del edificio, avise al **112** y evacúe. Si hacen falta todas las sirenas, pulse **FIN RETARDO/EVACUACIÓN**. No pulse SILENCIAR/REACTIVAR ni REARME.

4

NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Pulse **SILENCIAR/REACTIVAR** (clave + 5 ✓ si la pide): se paran las sirenas. Una segunda pulsación las vuelve a activar. Una alarma nueva las reactiva sola.

5

Rearme la central

Pulse **REARME** (clave + 5 ✓). La pantalla vuelve a «Sistema estado normal». Si la causa persiste, la alarma vuelve a aparecer como evento nuevo: anote zona y equipo y pase al paso 6.

6

Anule la zona o el equipo que repite la alarma

Tecla **MENÚ** (abajo a la derecha del teclado) → clave nivel 2 + 5 ✓ → 2 Anular/Habilitar → 1 Zona → teclee el nº de zona → 5 ✓ → 1 Toda zona → «Anular toda?» 5 ✓. Para un solo equipo: 2 Equipo en zona → **▲ 8/▼ 2** hasta el equipo → 5 ✓. Salga con **◀ 4**. Se enciende **ANULADO** y el LED ámbar de la zona.

7

Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178 / WhatsApp 629 836 574

Indique la zona, el texto del equipo que mostró la pantalla y lo ocurrido. Mantenga vigilancia en la parte anulada.

8

Reparado: habilite la zona + REARME

Misma ruta: **MENÚ** → clave + 5 ✓ → 2 → 1 nº de zona → 5 ✓ → 1 Toda zona → «Habil. toda?» 5 ✓ → **◀ 4**. El LED **ANULADO** se apaga si no queda nada más anulado. Pulse **REARME**.



ADVERTENCIA — ZONA O EQUIPO ANULADO = NO DETECTA. Mantenerlo anulado es responsabilidad del titular: adopte vigilancia complementaria en esa parte del edificio y avise al Servicio Técnico. **Habilítelo en cuanto se repare y pulse REARME.**

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central NOTIFIER ID50. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene preferencia.

