

ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL DETNOV CAD-151 · Central analógica direccionable · modelos mini, -1 y -2



Las teclas de control están bloqueadas hasta introducir la clave de usuario (nivel 2): pulse cualquier tecla, teclee la clave de 4 dígitos de su instalación y **OK**. La clave la entrega el instalador o el responsable del edificio: no la escriba en el frontal. Si el LED **SIRENAS TEMPORIZADAS** está encendido, las sirenas tienen un retardo programado.

1

Identifique el punto en alarma

La pantalla muestra **ALARMA** con la zona, el lazo y dirección y el texto del elemento (detector o pulsador). Se encienden el LED rojo **ALARMA** y el LED rojo de la zona (1 a 20) y suena el zumbador. Pulse **SILENCIAR CENTRAL** para callar el zumbador: las sirenas siguen sonando.

2

Acuda al lugar indicado y compruebe si hay fuego

Vaya al punto señalado y verifique de forma visual. Si hay retardo de sirenas, **ACTIVAR SIRENAS** las dispara de inmediato.

3

SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112

Active el Plan de Emergencia del edificio, avise al **112** y evacúe. Si las sirenas aún no suenan, pulse **ACTIVAR SIRENAS**. No pulse **DESACTIVAR SIRENAS** ni **REINICIAR**.

4

NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las sirenas

Pulse **DESACTIVAR SIRENAS** (en algunas centrales la tecla pone **SILENCIAR SIRENAS**). Una alarma nueva las volvería a activar.

5

Rearme la central

Pulse **REINICIAR** (RESET): la central vuelve a «SISTEMA EN REPOSO». Si no se rearma, la alarma queda señalizada. Si vuelve a saltar sin causa, continúe en el paso 6.

6

Anule la zona que repite la alarma

Clave de usuario → menú **ZONAS** → **Desconectar** → en RANGO ponga la zona (de ... hasta ...) con las teclas [-] [+] o el teclado numérico → confirme con **OK**. Se encienden el LED **ANULAR** y el LED ámbar de esa zona. Después pulse **REINICIAR**. Para anular solo un detector o pulsador: menú **ELEMENTOS** → **Desconectar** → lazo y dirección → [Aceptar].

7

Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178

Indique la zona, el texto del elemento que aparece en pantalla y lo ocurrido. Mantenga medidas de vigilancia en esa zona mientras esté anulada.

8

Reparado: vuelva a conectar la zona + REINICIAR

Clave → **ZONAS** → **Conectar** → mismo rango → **OK** (o **ELEMENTOS** → **Conectar** → [Aceptar]). El LED **ANULAR** se apaga. Pulse **REINICIAR**.



ADVERTENCIA — ZONA O ELEMENTO ANULADO, NO OPERATIVO. Un detector, pulsador o zona desconectado **NO detecta incendios**. Mantenerlo anulado es **responsabilidad del titular**; adopte **medidas complementarias de vigilancia** y avise al Servicio Técnico para su reparación inmediata.



LED FALLO SISTEMA encendido: NO desconecte la alimentación. A los 5 minutos la central entra en «modo fallo del sistema»: los lazos siguen vigilando y una alarma activa las sirenas de la placa. Avise al Servicio Técnico.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central DETNOV CAD-151 (MU 702 / MI 612). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.



RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).