ANULAR Y ACTIVAR UN PUNTO

Secuencia exacta por menú · solo el punto afectado

CENTRAL AGUILERA ELECTRÓNICA AE/SA-C2 · Central algorítmica · 2 bucles

REQUIERE NIVEL DE ACCESO 2: gire la llave del frontal a la posición **2** antes de empezar. Si no, la central pedirá una clave de usuario de 4 dígitos. Cada punto se identifica por **Zona** y por **Canal/Equipo/Punto**; ambos aparecen en pantalla al pulsar **SI** sobre la zona.

ANULAR (DESCONECTAR) UN PUNTO

1. **Entre en el menú de control**
   Pulse **MENU → 2. Control → 2. Desconectar → 3. Punto** (teclas numéricas o cursor + SI).
2. **Seleccione la zona**
   Introduzca el número de zona y pulse **SI**, o pulse ▼ para elegirla en la lista.
3. **Seleccione el punto**
   Introduzca el número de punto y pulse **SI**, o elíjalo en la lista (se muestra Canal/Equipo/Punto, riesgo y modelo).
4. **Compruebe el resultado**
   LED amarillo **DESCONEXION** encendido; la pantalla muestra la zona en desconexión parcial o total. Pulse **REARME**.

ACTIVAR (CONECTAR) UN PUNTO

1. **Entre en el menú de control**
   Pulse **MENU → 2. Control → 1. Conectar → 3. Punto**.
2. **Seleccione zona y punto**
   Igual que al anular: Zona + **SI**, después Punto + **SI**.
3. **Si el punto sigue en alarma**
   La central avisa en pantalla. Si confirma con **SI**, la zona pasa a ALARMA y se activan sirena y maniobras. Confirme solo si el punto está reparado; si no, pulse **NO** y avise al Servicio Técnico.
4. **Finalice**
   El LED **DESCONEXION** se apaga (si no quedan otros puntos anulados). Pulse **REARME**.

Atajo desde la pantalla: con una zona en pantalla (p. ej. tras pulsar **ALARMA** o **DESCONEC.**), pulse **SI** para ver sus puntos, seleccione el punto con ▲▼ y pulse **MENU**: aparece un menú local para conectar o desconectar ese punto. Pide nivel 2.

Anule únicamente el punto afectado, nunca una zona, un sector o un riesgo completo: dejaría sin detección puntos que funcionan. Las teclas ALARMA/AVERIA/DESCONEC./PRUEBA solo consultan. Un punto anulado **NO detecta incendio**: habilítelo en cuanto se repare.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central AGUILERA ELECTRÓNICA AE/SA-C2. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.



A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Aguilera Ae-man-803 v1.7 (manejo) · Ae-man-809 v2.1 (instalación)
Ref. A2J-AGU-SAC2-03
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J