ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Protocolo paso a paso para el usuario de la instalación

CENTRAL AGUILERA ELECTRÓNICA AE/SA-C2 · Central algorítmica · 2 bucles

> ⚠ **NIVEL DE ACCESO 2 = llave del frontal en posición 2** (o clave de usuario de 4 dígitos si la central la pide). Con llave en 1 solo funcionan SILENCIO ZUMBADOR, MENU, las teclas de consulta y el teclado numérico. La sirena de evacuación suena de inmediato al producirse una alarma (LED RETARDO apagado).

1 **Identifique la zona y el punto en alarma**
LED rojo **ALARMA** encendido y zumbador continuo. La pantalla muestra «ALARMA», el número de zona y su texto (p. ej. «0003 PLANTA BAJA. ACCESO»). Pulse **SI** para ver el detalle de puntos de la zona (Canal/Equipo/Punto). Pulse **SILENCIO ZUMBADOR** para indicar que la alarma ha sido atendida.

2 **Acuda al lugar indicado y compruebe si hay fuego**
Vaya a la zona señalada y verifique de forma visual. No reponga ni rearme la central hasta confirmar la situación.

3 **SÍ HAY FUEGO → Plan de Emergencia + 112**
Active el Plan de Emergencia del edificio, llame al **112** y evacúe. No reponga ni rearme la central.

4 **NO HAY FUEGO → Falsa alarma: pare las maniobras**
Llave en **2**. Pulse **REPOSICION**: repone la sirena de evacuación y las maniobras activadas por la alarma.

5 **Rearme la central**
Llave en **2**. Pulse **REARME**: reposición general de la instalación. La pantalla vuelve al logotipo con fecha y hora. **Si la alarma vuelve a aparecer sin causa, el punto está averiado o sucio: siga en el paso 6.**

6 **Anule SOLO el punto que repite la alarma**
Llave en 2. **MENU → 2.Control → 2.Desconectar → 3.Punto**. Introduzca el nº de **Zona** y pulse **SI** (o búsquela con ▼); introduzca el nº de **Punto** y pulse **SI**. Se enciende el LED amarillo **DESCONEXION**. Después pulse **REARME**. La tecla **DESCONEC.** del frontal solo muestra lo desconectado: no anula nada.

7 **Avise al Servicio Técnico A2J: 955 632 178**
Indique zona, Canal/Equipo/Punto mostrado en pantalla y lo ocurrido. Mantenga vigilancia en la zona mientras el punto esté anulado. Presupuesto de reparación: a2jcorreo@gmail.com.

8 **Reparado: vuelva a conectar el punto + REARME**
Llave en 2. **MENU → 2.Control → 1.Conectar → 3.Punto** → Zona → **SI** → Punto → **SI**. Si la central avisa «punto en alarma» y confirma con SI, pasará a alarma: compruebe antes que el punto está limpio y reparado. El LED DESCONEXION se apaga. Pulse **REARME**.

> ⚠ **UN PUNTO ANULADO NO DETECTA INCENDIO.** Anule únicamente el punto afectado, nunca la zona, el sector ni el riesgo completo. Mantenerlo anulado es responsabilidad del titular: adopte medidas complementarias y habilítelo en cuanto se repare.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central AGUILERA ELECTRÓNICA AE/SA-C2. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.



A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Aguilera Ae-man-803 v1.7 (manejo) · Ae-man-809 v2.1 (instalación)
Ref. A2J-AGU-SAC2-01
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J