GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

Teclas, indicadores luminosos y acciones rápidas

CENTRAL AGUILERA ELECTRÓNICA AE/SA-C2 · Central algorítmica · 2 bucles

Nivel de acceso 2 = llave en posición 2 (o clave de usuario de 4 dígitos; la central vuelve al nivel de la llave a los 60 s sin pulsar teclas). Las teclas ALARMA · AVERIA · DESCONEC. · PRUEBA **solo consultan** en pantalla; anular y activar se hace por **MENU → 2.Control**.

Tecla	Niv.	Qué hace
ALARMA · AVERIA · DESCONEC. · PRUEBA	1	Muestran las zonas en ese estado. **NO** vuelve al estado prioritario.
SILENCIO ZUMBADOR	1	Indica que la incidencia ha sido atendida y silencia el zumbador de la central.
REPOSICION	2	Repone las maniobras (sirena de evacuación, secuencias) activadas por la alarma.
REARME	2	Reposición general de la instalación tras eliminar la causa.
EVACUACION LOCAL	2	Activa / desactiva manualmente la salida de sirena de evacuación local.
RETARDO	2	Retardo de maniobras. Debe estar apagado: si se enciende, pulse de nuevo para cancelarlo.
MENU · ▲▼◄► · SI · NO · 0-9	1	Menú de manejo · moverse · **SI** acepta / entra en detalle · **NO** cancela / sale.
S1 … S10	2	Secuencias de maniobras programadas. No las use sin indicación del Servicio Técnico.



LED	Color	Significado (manual) · qué hacer
SERVICIO	Verde	Central alimentada y en funcionamiento. Debe estar siempre encendido.
ALARMA / PREALARMA	Rojo	Algún punto en alarma / prealarma. Siga el protocolo de actuación.
AVERIA	Amarillo	Algún punto en avería. Pulse SILENCIO ZUMBADOR, anote zona y punto, avise al Servicio Técnico.
AVERIA SISTEMA	Amarillo	Fallo interno de la central: avise al Servicio Técnico.
AVERIA ALIMENTACION	Amarillo	Fallo de red o baterías. Compruebe el magnetotérmico de la central; si persiste, avise.
DESCONEXION	Amarillo	Hay puntos anulados: NO detectan. Habilítelos cuando se reparen.
PRUEBA	Amarillo	Alguna zona en modo de pruebas (mantenimiento).
MODO DIA / MODO NOCHE	Amarillo	Modo de trabajo activo; ambos apagados = modo COMPLETO (todo conectado).
EVACUACION LOCAL	Rojo / Amarillo	Rojo: sirena de evacuación activada. Amarillo: salida en avería o desconectada.
RETARDO	Amarillo	Retardo de maniobras conectado: la sirena NO sonará de inmediato. Pulse RETARDO para cancelarlo.

Situación	Qué hacer (secuencia exacta)
Suena la alarma	Lea zona y texto en pantalla → **SI** para ver el punto → acuda a comprobar. **SILENCIO ZUMBADOR** para callar la central.
Falsa alarma	Llave en 2 → **REPOSICION** (para sirena y maniobras) → **REARME**.
Anular un punto	Llave en 2 → **MENU → 2.Control → 2.Desconectar → 3.Punto** → Zona + **SI** → Punto + **SI** → **REARME**. Solo ese punto, nunca la zona.
Activar un punto	Llave en 2 → **MENU → 2.Control → 1.Conectar → 3.Punto** → Zona + **SI** → Punto + **SI** → **REARME**.
Ver qué hay anulado	Pulse **DESCONEC.** → **SI** entra en el detalle de la zona (Manual = anulado por usuario; Automática = por modo día/noche).
Avería en pantalla	**SILENCIO ZUMBADOR**. Se repone sola al desaparecer la causa. Anote zona y Canal/Equipo/Punto y avise al Servicio Técnico.
Evacuación manual	Llave en 2 → **EVACUACION LOCAL**. Segunda pulsación la desactiva.

RECUERDE: tras anular un punto pulse **REARME**; habilítelo en cuanto se repare (**MENU → 2.Control → 1.Conectar → 3.Punto**). Un punto anulado NO detecta incendio.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central AGUILERA ELECTRÓNICA AE/SA-C2. Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el Manual del Fabricante tiene siempre preferencia.

A2J MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.
CIF B91400309 · C/ Congreso 49, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Servicio Técnico 955 632 178 · a2jcorreo@gmail.com · www.extintoresa2j.es

Fuente: Aguilera Ae-man-803 v1.7 (manejo) · Ae-man-809 v2.1 (instalación)
Ref. A2J-AGU-SAC2-02
Documento de apoyo al usuario · Equipo A2J