

ACTUACIÓN EN CASO DE ALARMA

Serie KFP-CF · válida para KFP-CF2, KFP-CF4 y KFP-CF8 · 2, 4 u 8 zonas convencionales

PLANTILLA UNIVERSAL KILSEN KFP-CF · zonas a bolígrafo: ocupadas / LIBRE / NO APLICA



ANTES DE EMPEZAR — CONTRASEÑA Y SIRENAS

- Las sirenas se disparan de inmediato al producirse la alarma.
- Para **parar sirenas, anular una zona o rearmar** hay que entrar en nivel operador: teclee **2 · 2 · 2 · 2** (contraseña de fábrica) y pulse **INTRO** (tecla central con la flecha). Un pitido largo y el LED de **REARME** fijo confirman el acceso; la central vuelve al nivel público a los 5 min sin pulsar nada.



KILSEN KFP-CF8-09

1

IDENTIFIQUE LA ZONA EN ALARMA

Mire los LED rojos Z1–Z8 del frontal. **Parpadeando** = detector; **fijo** = pulsador manual. Consulte el *Cuadro de Zonas* para la ubicación.

2

ACUDA AL LUGAR Y COMPRUEBE SI HAY FUEGO

Vaya a la zona indicada con precaución. No abra puertas calientes. Las sirenas ya están sonando.

3

SÍ HAY FUEGO → PLAN DE EMERGENCIA + 112

Active el Plan de Emergencia, evacúe el edificio y llame al **112**. **No pare las sirenas ni rearme la central.**

4

NO HAY FUEGO → FALSA ALARMA: SILENCIE

Introduzca la contraseña (**2 2 2 2 + INTRO**). Pulse **ENTERADO** (tecla negra: silencia el zumbador) y después **SIRENA DISPARO/PARO** (tecla roja: para las sirenas).

5

REARME LA CENTRAL

Pulse **REARME** (tecla verde). Si NO rearma, la central sigue en alarma y las sirenas pueden volver a activarse.

6

SI LA ALARMA VUELVE A APARECER → ANULE LA ZONA

Pulse **DESCONEXIÓN** y a continuación el **botón de la zona afectada** (Z1–Z8). El LED ámbar de esa zona queda fijo. Pulse **REARME**. Anule solo la zona afectada, nunca las sirenas.

7

AVISE AL SERVICIO TÉCNICO A2J

Solicite reparación indicando la zona anulada y la central: **a2jcorreo@gmail.com** · WhatsApp **629 836 574**.

8

REPARADO: VUELVA A HABILITAR LA ZONA

Introduzca la contraseña (**2 2 2 2 + INTRO**), pulse **DESCONEXIÓN** y de nuevo el **botón de la zona** (el LED ámbar se apaga). Finalice pulsando **REARME**.



ADVERTENCIA

Una zona anulada (desconectada) **NO está operativa: no detecta incendios ni activa las sirenas**. Mantenerla anulada es una decisión y una responsabilidad del titular de la instalación, que debe adoptar medidas de seguridad complementarias (vigilancia, rondas, extintores accesibles) mientras dure la desconexión. Vuelva a habilitarla en cuanto se repare la avería.

MUY IMPORTANTE: consulte siempre el **Manual del Fabricante** de la central KILSEN serie KFP-CF (KFP-CF2 / CF4 / CF8). Este documento es un apoyo orientativo; en caso de discrepancia, el **Manual del Fabricante** tiene siempre preferencia.

RECORDATORIO LEGAL: la sustitución de los detectores al final de su vida útil es responsabilidad del titular de la instalación. Detectores de humo: vida útil máxima 10 años. Detectores de CO: vida útil máxima 5 años. Transcurrido ese plazo, el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento (RD 513/2017 y especificaciones del fabricante de cada detector).